# INSTRUKCJA MODUŁU WiFi



# **INSTALACJA**



Przed zamontowaniem urządzenia należy zapisać kod znajdujący się na tylnej obudowie modułu. Kod jest niezbędny do dalszej konfiguracji urządzenia.

Urządzenie może być zamontowane w pozycji poziomej lub pionowej bezpośrednio na ścianie lub tylnej obudowie pieca( wówczas należy zwrócić uwagę aby urządzenie montowane było zdala od nagrzewających się elementów pieca). Moduł posiada otwory montażowe. Wystarczy podważyć śrubokrętem zatrzaski pokazane na rysunku poniżej aby zdemontować moduł do montażu .



Moduł należy podłączyć do urządzenia za pomocą złącza 4-biegunowego znajdującego się na tylnej obudowie pieca(patrz rys. poniżej). Połączenie musi być wykonane przy **odłączonym zasilaniu urządzenia**, aby uniknąć uszkodzenia samego modułu.



Po poprawnym podłączeniu można uruchomić piec.

# KONFIGURACJA URZĄDZENIA

W celu konfiguracji należy włączyć zasilanie piecyka.

Aby móc się podłączyć z urządzeniem należy wcisnąć mikrostyk WS znajdujący się na przednim panelu przez około 3 sekundy. Wówczas moduł pracuje w trybie WEB SERWER(miga zielona i czerwona dioda na przemian).



Teraz należy wyszukać sieci WiFi urządzenia. Nazwa SSID sieci: WiFly-... lub podobna Uwierzytelnienie: OPEN Adres IP: 192.168.1.1 Port: 2000.

Pod połączeniu z wyżej wymienioną siecią należy wejść w przeglądarkę internetową, następnie wybrać adres strony: 192.168.1.1.

Wchodzimy na stronę która wygląda tak jak na przedstawionym zdjęciu

Network Cfg	Information	
Network Mode	2	
Client (Infrastructur	0)	1
Available Acce	ess Points:	
Click 'Refresh List	to populate	
Refresh List		
Access Point 8	SSID	
DUEPI		
Security Mode	1	
WPA2		
Passphrase		
Show Passp	hrase	
Use DHCP (	recommended)	
Save & Reboot	Cancel	Display Advanced Tabs

Zmieniamy ustawienia zgodnie z poniższym opisem:

-W zakładce Network Mode mamy do wyboru Client (Infrastructure) oraz Server (SoftAP)

Wybieramy Client (Infrastructure),

-Następnie znajduje się Available Access Points: (Dostępne punkty dostępu:)

Klikamy **Refresh List**(Odśwież listę) a kolejno znajdujemy nazwę sieci WiFi z którą chcemy się podłączyć(lokalna sieć WiFi klienta).

-Wybieramy rodzaj zabezpieczeń sieci o ile nie ustawią się automatycznie.

-W polu Passphrase(Haslo) wpisujemy hasło wyżej wybranej sieci Wifi.

- Na końcu wchodzimy w ikonę Save&Reboot.
- Wyświetli nam się ekran jak poniżej:



Zatwierdzamy zmiany przyciskiem OK. Urządzenie jest gotowe do pracy.

# KONFIGURACJA APLIKACJI

Aby móc sterować piecykiem za pomocą modułu konieczne jest zainstalowanie na swoim smartfonie aplikacji **DPREMOTE**. Aplikację w zależności od oprogramowania telefonu można znaleźć z SKLEPIE PLAY lub APPLE STORE.

Aplikacje należy pobrać i zainstalować w telefonie.

Po pierwszym uruchomieniu widzimy ekran jak poniżej:



Aby skonfigurować aplikacje pod dany moduł należy wejść w ustawienia(koło zębate w prawym górnym rogu ekranu)

Address	Port
2.3.4	1000
evice Code	
23456789	
tove Name	
Kitchen	
evice Code	
bcdefg	
tove Name	
Sitting room	

Otrzymujemy powyższe menu. Wybieramy tryb pracy na **REMOTE** 

Następnie wpisujemy parametry urządzenia jak poniżej:

IP Address: WWW.duepiwebserver.com

### Port:3000

Device Code: kod znajdujący się na tylnej obudowie modułu, Np. 2S4299A2E

Stove Name: dowolna nazwa wybierana przez klienta

Zaznaczamy ''fajke'' (patrz strzałka) i zatwierdzamy zmiany klikając **SAVE** na dole ekranu. Aplikacja powinna przejść w tryb sterowania piecem pod warunkiem że smartfon i moduł są połączone z Internetem.

# OBSŁUGA

# Uruchomienie/ Wyłączanie



W górnej środkowej części ekranu, wyświetla się nazwa podłączonego pieca / kotła. Aby uruchomić piec należy kliknąć środkowy przycisk panelu (symbol POWER) i wybrać ON oraz potwierdzić wybór. Procedura wyłączenia odbywa się analogicznie przy czym zamiast ON wybieramy OFF

#### Kontrola temperatury



Przyciskając symobol termometra po prawej strone panelu sterowania możemy sprawdzić i ustawić zadaną temperaturę. Ponadto w lewym górnym kwadracie widzimy rzeczywistą temperaturę otoczenia/pieca(w zależności czy jest to nadmuchowy czy hydro), temperaturę zbiornika(tylko w hydro). Nastawę zmieniamy przyciskami + i -.

#### **Kontrola Mocy**



Kontrolować zdalnie możemy też mocą. W tym celu należy kliknąć w symbol płomienia po prawej stronie panelu sterowania. Nastawa odbywa się także poprzez naciśniecie + lub -

**PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH** W celu przywrócenia ustawień fabrycznych modułu Wifi należy wcisnąć i przytrzymać mikrostyk R na co najmniej 10 sekund.



# Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Diody nie świecą	Sprawdź, czy moduł jest podłączony do płyty elektronicznej prawidłowo jeśli tak, czy jego zasilacz jest podłączony do źródła zasilania.
Po naciśnięciu przycisku WS, zielona i czerwona dioda LED nie migają na przemian	Odłącz kartę elektroniczną i wyłącz zasilanie. Odczekaj kilka sekund i ponownie wszystko podłącz. Przytrzymaj przycisk WS na co najmniej 2-3 sekundy
Kiedy uruchomię serwer WWW, nie mogę skonfigurować mojej sieci WiFi, ponieważ moduł wyłączył się z trybu konfiguracji	Moduł jest zaprogramowany do pracy w trybie serwera jedynie 120 sekund. Pod koniec tego czasu restartuje się i próbuje połączyć się w trybie klient.
Mam skonfigurowaną moją sieć WiFi, ale moduł nie może połączyć się z nią	Sprawdź, czy wprowadzone dane są poprawne. Sprawdź status diody: czy czerwona dioda miga, moduł nie może połączyć się z żądaną siecią ze względu na niską moc. Spróbuj przejść z modułem w pobliże routera; Jeśli zielona dioda miga szybko (około 2 razy na sekundę), to czeka na adresu IP z routera (tylko wtedy, gdy funkcja DHCP jest włączona); Jeśli zielona dioda miga powoli, moduł jest podłączony do sieci, ale czeka na połączenie TCP / IP (max 10 sekund oczekiwania); W ostatniej opcji, należy wyłączyć zasilanie, odczekać kilka sekund i ponownie podłączyć zasilanie
Moduł nie komunikuje się już z aplikacją DPRemote	Po 120 sekundach bezczynności na dostęp do Internetu (na przykład dlatego, że nie ma żadnego urządzenia, które komunikuje się z modułem), zamyka połączenie internetowe. Potem, czeka 10 sekund przed rozpoczęciem kolejnego połączenia internetowego
Nie można uzyskać dostępu do serwera sieci Web	Naciśnij przycisk WS na co najmniej 2-3 sekundy i kontroluj czy czerwona i zielona dioda LED migają na przemian. Skontroluj czy twoje urządzenie WiFi jest podłączone do sieci lokalnej generowanej przez moduł , a zielona dioda stale świeci, a żółta dioda szybko miga. Czasami moduł może odrzucić próbę połączenia i ponownie połączyć. Odczekaj kilka sekund i spróbuj ponownie.

# Specyfikacja techniczna

Napięcie pracy	5 V z płyty EVO-V8 z przewodu dostarczonego	
	9VDC 1A z opcjonalnym 6mm Plu-in	
Pobór mocy	Odbieranie $\rightarrow 40 \text{mA}$	
	Nadawanie $\rightarrow 120 \text{ mA 0dBm}$	
	Czuwanie $\rightarrow 4UA$	
Praca Temper tura	-40 ° C a + 85 ° C	
Złącze	Standardowe 2.54mm (0,1 cala)	
Mocowanie	Bezpośrednio na ścianie lub w standardowej puszce 503	
Antena	wewnętrzna	
Bezpieczeństwo	WEP-64, WEP-128, WPA-PSK, WPA2-PSK	
Częstotliwość	od 2.412 do 2.462GHz	
Czułość odbiornika	-83dBm	
moc nadawczą	$\mathbf{od} \ 0 \ \mathbf{do} + 12 \mathbf{dBm}$	
Prędkość	1-11 Mbps z 802.11b	
	6-54 Mbps z 802.11g	

# Gwarancja

Produkt posiada gwarancję na okres 12 miesięcy od daty instalacji, wraz z dowodem zakupu. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić, bezpośrednio lub pośrednio, wśród osób, rzeczy i zwierząt wynikające z braku przestrzegania wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji oraz w przepisach gwarancji dostępnych na stronie internetowej spółki.